

**DT33K -1**  
**DESBROZADORA**  
**KAWASHIMA 33 CC**  
**TUBO RECTO**



1 Cuchilla de 3 puntas. 1 Cabezal automático de nylon. 1 Arnés.

Use esta desbrozadora solamente para cortar hierba y pequeños arbustos. Cualquier otro tipo de uso podría ser peligroso y es a su propio riesgo. No utilice para otros fines no previstos.

**Ficha técnica**